

Checklist des points à vérifier

- Regardez bien de près et dans tous les sens le boîtier, et recherchez les traces de choc ou les micro-fentes

- Regardez l'état des connecteurs dans le compartiment à batterie et sur la monture de l'objectif (usure trop avancée, point d'oxydation, rouille, etc.)

- Testez les boutons, les molettes, les prises et les trappes de batterie et de carte mémoire du boîtier

- Vérifiez l'état de la batterie (surtout qu'elle n'a pas gonflé)

- Vérifiez l'état du capteur et notamment sa propreté

- Mettez un objectif à vous de préférence, fermez à f/22 et photographiez une surface blanche ou claire (le ciel, une feuille blanche)

- Vérifiez si l'autofocus de l'appareil fonctionne en ouvrant beaucoup et en faisant la mise au point sur un objet proche

- Vérifiez la cellule d'exposition en vous mettant en mode semi auto et en faisant alternativement une photo du ciel clair, d'un autre endroit plus sombre puis à nouveau du ciel clair

- Testez le mode rafale de l'appareil